

SIGHT MARK<sup>®</sup>

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



КОЛЛИМАТОРНЫЙ ПРИЦЕЛ  
**ULTRA SHOT Z**

SM14011  
SM13001

Фирма Sightmark предлагает широкий выбор изделий для стрелков – коллиматорные прицелы, голографические прицелы, дальномеры, оптические прицелы, лазерные целеуказатели, приборы ночного видения, тактические фонари и бороскопы. Продукция Sightmark разработана с учетом требований военных и правоохранительных органов. Вся наша продукция изготовлена для надежной и эффективной работы.

ЦЕЛЬТЕСЬ ПО МАРКЕ

SIGHT MARK<sup>®</sup>

[www.sightmark.com](http://www.sightmark.com)



Коллиматорный прицел Sightmark Mini Shot является самым компактным и легким из коллиматоров Sightmark. Его компактность предоставляет стрелку большее поле обзора и позволяет лучше контролировать окружающую ситуацию. Коллиматорный прицел не ограничивает поле обзора и позволяет стрелку вести огонь на любую дистанцию, наблюдая за целью обоими глазами. Низкопрофильный выключатель у коллиматорного прицела Mini Shot находится сверху и удобен для управления как правой, так и левой рукой. Коллиматорный прицел Sightmark Mini Shot выдерживает воздействие сильной отдачи и пригоден для установки на пистолеты, ружья и карабины. В стандартном варианте Mini Shot поставляется с кронштейном для установки на планку Вивера. Другие кронштейны можно приобрести отдельно. На коллиматорный прицел Mini Shot предоставляется ограниченная пожизненная гарантия компании Sightmark.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Кронштейн на планку Вивера
- Защитная крышка
- Инструменты для регулировки
- Элемент питания

Кратность увеличения	1x	1x
Размер объектива	23x16 мм	23x16 мм
Поле обзора (м@90м)	15,7	15,7
Удаление зрачка	без ограничений	без ограничений
Покрытие линзы	красное антибликовое	красное антибликовое
Прицельная марка	Светящаяся красная точка 3 MOA	Светящаяся красная точка 3 MOA
Цена щелчка	1 MOA	1 MOA
Продолжительность работы элемента питания	300 ч при максимальной яркости	300 ч при максимальной яркости
Элемент питания	1 шт. CR1620	1 шт. CR1620
Рабочий диапазон температур (°C)	от -10 до50	от -10 до50
Габариты	51.25x25.5x35.6 мм	57.4x25.5x35.6 мм
Масса	77 г	77 г

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Прецизионная точность
- Светящаяся точка 3 MOA
- Горизонтальные/вертикальные поправки
- Прочный алюминиевый корпус
- Высокая/низкая яркость прицельной марки

- Отсутствие параллакса
  - Доступность других вариантов крепления
  - Водостойкость и ударопрочность
  - Чрезвычайно низкое энергопотребление
  - Встроенная антибликовая бленда\*
- \* только у модели SM14011



#### СХЕМА:

1. Выключатель
2. Вертикальные поправки
3. Горизонтальные поправки
4. Линза объектива
5. Стопорный винт кронштейна
6. Стопор
7. Винты крепления кронштейна



#### ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

Коллиматорный прицел Sightmark Mini Shot работает от одной батарейки CR1620. Если прицельная марка потускнела или вовсе не видна, следует заменить элемент питания.

Для установки нового элемента питания:

- 1) Прилагаемым к прицелу шестигранным ключом открутите против часовой стрелки винты крепления кронштейна (7).
- 2) Снимите верхнюю часть прицела с его основания и извлеките батарейку.
- 3) Установите новую батарейку положительным полюсом (+) вверх и снова совместите верхнюю часть прицела с его основанием.
- 4) Прилагаемым к прицелу шестигранным ключом надежно заверните по часовой стрелке винты крепления кронштейна. Не перетяните их.

#### ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИЦЕЛА

Включение коллиматорного прицела Sightmark Mini Shot осуществляется следующим способом:

- 1) Сверху прицела расположен его выключатель (1). Для включения прицела переведите его из самого правого в среднее положение. Прицельная марка будет светиться с низкой яркостью. Такая яркость подходит для стрельбы в условиях плохой освещенности или в закрытом помещении.
- 2) Перещелкните выключатель в самое левое положение. Прицельная марка будет светиться с повышенной яркостью. Этот режим подходит для стрельбы в условиях яркого дневного света.
- 3) После использования выключите прицел, переведя выключатель в положение "Off".

#### УСТАНОВКА ПРИЦЕЛА

Коллиматорный прицел Mini Shot поставляется с кронштейном для установки на стандартную базу Вивера. Неограниченный вынос зрачка у этого прицела позволяет установить его на любом удалении от глаза стрелка. Установка прицела осуществляется следующим образом:

- 1) **УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШЕ ОРУЖИЕ РАЗРЯЖЕНО. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ** прицел на заряженное оружие.
- 2) Поместите прицел на планку Вивера в том месте, повернув его линзой объектива (4) в направлении цели.
- 3) Убедившись, что прицел ровно сел на планку, затяните стопорный винт (5) шлицевой отверткой.
- 4) Проверьте надежность крепления прицела на оружии.

#### ВВОД ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ/ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОПРАВОК

К прицелу Sightmark Mini Shot прилагаются шлицевая отвертка и лимб с градуировкой в угловых минутах (MOA). Для ввода поправок необходимы оба инструмента.

- 1) Обоприте оружие с надежно закрепленным на нем прицелом на устойчивую опору и прицельтесь в мишень на расстоянии 50 или 100 м. Все пристрелочные выстрелы должны производиться в одинаковых условиях – т.е. с использованием одного и того же упора и одинаковых патронов. Произведите пробные выстрелы, чтобы понять, куда стреляет ваше оружие.
- 2) Шлицевой отверткой сделайте поправки по горизонтали и вертикали, чтобы прицельная метка сошлась с точкой попадания.
- 3) Для точного ввода поправок вставьте лезвие отвертки в центр градуированного лимба. Отметьте на шкале опорную точку, чтобы знать величину вводимой поправки. Одно деление = 1 MOA = 3 см на дистанции 100 м.



**ВНИМАНИЕ:** У прицелов Mini Shot поправки вводятся без щелчков. Поэтому для точного ввода поправок необходимо воспользоваться градуированным лимбом.

#### ХРАНЕНИЕ

Перед тем, как убрать оружие на хранение, проверьте, что ваш коллиматорный прицел Sightmark надежно закреплен на оружии и выключен. Наденьте на прицел прилагаемую защитную крышку. Если предполагается длительный срок хранения оружия, снимите с него прицел и извлеките батарейку.

#### УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Грязь, пыль и прочие загрязнения можно удалить с корпуса устройства мягкой тканью с водой или алкоголем. Перед протиркой объектива сдуйте или смахните с него мягкой тканью все посторонние частицы. Затем смочите мягкую ткань раствором для очистки линз и протрите объектив.

#### ВНИМАНИЕ

Прежде чем пользоваться коллиматорным прицелом, прочтите и поймите инструкцию, касающуюся вашего оружия, а также данное руководство. При стрельбе, даже если вы не пользуетесь коллиматорным прицелом, соблюдайте все обычные меры предосторожности.

- Не бейте и не роняйте прицел.
- Перед снятием или установкой прицела на оружие **ВСЕГДА** проверяйте, чтобы в патроннике не было патрона.
- **ВСЕГДА** снимайте прицел на время чистки или иного обслуживания вашего оружия.
- Если вы не используете прицел в течение длительного срока, периодически проверяйте его работоспособность. Несоблюдение обычных при обращении с оружием мер безопасности, а также вышеперечисленных мер, опасно и может привести к серьезным ранениям, повреждению материальных ценностей или летальному исходу.

#### ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ SIGHTMARK

Подробная информация содержится на сайте [www.sightmark.com](http://www.sightmark.com)