



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Коллиматорный
прицел
Arkon Pointer 1x25D**

г. Москва

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: НИКОГДА НЕ СМОТРИТЕ НА СОЛНЦЕ ПРЯМО ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ С ПРИЦЕЛОМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ РАЗРЯЖЕНО И ПОСТАВЛЕНО НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.

Коллиматорный прицел подходит для огнестрельного оружия на базе различных платформ, включая AR, АК, гладкоствольные ружья и пистолеты.



Включение / выключение питания

Сначала установите батарею. Снимите крышку батарейного отсека. Установите одну батарею CR2032 плюсовой клеммой наружу. Установите на место и затяните крышку. Убедитесь, что крышка полностью закручена для надёжного контакта.

Для включения поверните барабан регулировки прицельной марки до нужного уровня яркости.

Чтобы выключить, верните барабан в нулевое положение.

Регулировка яркости

Прицел имеет 12 уровней яркости, 10 для дневного использования и 2 для ночного. Ночные уровни яркости предназначены для использования с различными приборами ночного видения.

- Поверните барабан регулировки яркости прицельной марки против часовой стрелки, чтобы увеличить яркость.
- Поверните барабан регулировки яркости прицельной марки по часовой стрелке, чтобы уменьшить яркость.

Время автономной работы зависит от режима яркости прицельной марки. При низком уровне яркости, батареи обычно хватает на 50 000 часов.

Примечание

Всегда следите за тем, чтобы прицел был выключен по окончании использования.

Пристрелка прицела

Используйте плоскую часть ключа, входящего в комплект поставки, и вращайте барабаны вертикальных и горизонтальных поправок для перемещения СТП (средней точки попадания) к прицельной марке до тех пор, пока они не совместятся. Для перемещения СТП вверх вращайте барабан вертикальных поправок ПРОТИВ часовой стрелки. Для перемещения СТП вправо вращайте барабан горизонтальных поправок ПРОТИВ часовой стрелки. Барабаны вертикальных и горизонтальных поправок вращаются с характерными щелчками, которые ощущаются тактильно и на слух. Цена одного щелчка составляет одну угловую минуту (1 МОА), что на 100 метрах равняется 28 миллиметрам.

Установка прицела на оружие

В комплект поставки прицела входят два кронштейна для установки на основание типа Weaver/Picatinny – высокий и низкий. Установите прицел на направляющую/основание, используя для затяжки крепёжного винта на кронштейне комплектный ключ. После прочной посадки убедитесь, что все винты затянуты и отсутствуют какие-либо люфты. Пожалуйста, располагайте прицел на оружии с достаточным (не менее 10 сантиметров) удалением выходного зрачка.

Возможные проблемы и их решения

1. Прицел не включается

- Пожалуйста, проверьте, не разряжена ли батарея, и при необходимости замените её на новую. Всегда полезно иметь при себе запасную батарею.
- Убедитесь, что батарея установлена плюсовой клеммой наружу.
- Убедитесь, что контакты чистые, а крышка батарейного отсека надёжно закручена.

2. Прицельная марка расплывается

- Убедитесь, что вы смотрите через прицел на цель, а не на прицельную марку.
- Убавьте яркость прицельной марки.
- Если вам прописаны корректирующие очки, пожалуйста, наденьте их.

3. СТП не группируется или хаотично смещается

- Убедитесь, что все крепежные винты надёжно затянуты, а прицел надёжно закреплен на оружии без каких-либо люфтов.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения и эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления прибора.

При отсутствии отметки о продаже гарантийный срок устанавливается со дня выпуска изделия заводом-изготовителем и составляет 12 месяцев.

Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного руководства пользователя изделия с указанием серийного номера, даты поставки, чётких печатей поставщика и завода-изготовителя.

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ, материалов и, при необходимости, перевозки) на заводе-изготовителе или в сервисной компании.

Любые претензии к качеству изделия рассматриваются только после проверки его качества на заводе-изготовителе. Решение вопроса о замене или ремонте изделия или частей изделия остаётся в компетенции специалистов завода-изготовителя или сервисной службы. Заменяемые детали и узлы переходят в собственность завода-изготовителя или сервис-центра.

После проведения гарантийных сервисных работ гарантийный срок не возобновляется, а действует далее. Ответственность по настоящей гарантии ограничивается, если это не противоречит местному законодательству и указанным в настоящем документе обязательствам. Если в процессе эксплуатации изделия выяснится, что параметры изделия отличаются от изложенных в руководстве по эксплуатации, рекомендуем немедленно обратиться за консультацией

на завод-изготовитель, адрес и телефоны которого указаны в руководстве пользователя.

В течение всего гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющихся следствием заводских дефектов.

Гарантийные обязательства завода-изготовителя не распространяются в следующих случаях:

- *утрата руководства пользователя на изделие;*
- *внесение исправлений в текст руководства пользователя, повреждение и изменение серийного номера изделия в руководстве пользователя или их несоответствии;*
- *при наличии механических повреждений, повреждений из-за воздействия химических веществ или неправильного применения;*
- *использование изделия в целях, для которых оно не предназначено;*
- *повреждения или нарушения нормальной работы в результате воздействия огня, агрессивных веществ, действий животных или насекомых;*
- *неисправности, вызванные действиями непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.);*
- *неквалифицированный ремонт, разборка или адаптация на оружие и другие, не предусмотренные инструкцией, вмешательства не уполномоченными на это лицами;*

- *повреждения, возникшие вследствие несоблюдения правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки по вине владельца, транспортной фирмы, сервисной организации, уполномоченных на адаптацию лиц или фирм;*
- *несанкционированное изменение конструкции изделия в т. ч. кронштейнов для адаптации на оружие или установка на изделия переходных кронштейнов (планок) иной конструкции.*

Гарантийный и послегарантийный ремонт и обслуживание производятся по адресу:

Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2



+7 (963) 722-15-07



service@arkonoptics.ru



arkonoptics.ru



+7 (495) 229-39-93
E-mail: info@arkonoptics.ru