

Инструкция по эксплуатации

Оптический прицел | ARKON 4x15 / 4x20 / 4x28 / 3-7x20 / 3-7x28



Меры предосторожности



Никогда не смотрите на солнце прямо через прицел.



Перед любыми манипуляциями с прицелом убедитесь, что оружие разряжено и поставлено на предохранитель.

Данный прицел предназначен для использования только на пневматическом или малокалиберном огнестрельном оружии. Использование на более мощном оружии опасно!

Характеристики

Модель	4x15	4x20	4x28	3-7x20	3-7x28
Кратность	4x	4x	4x	3x – 7x	3x – 7x
Световой диаметр объектива	15 мм	20 мм	28 мм	20 мм	28 мм
Удаление выходного зрачка	60 – 80 мм				
Поле зрения, м на 100 м	20,8			11,5–27,7	11,5–24,8
Посадочный диаметр	19 мм				
Вес	86 г	92 г	109 г	120 г	148 г
Длина	271 мм	273 мм	276 мм	292 мм	287 мм

Подготовка прибора к работе

1. Ослабьте фиксирующее кольцо окуляра. Наведите прицел на небо или другую хорошо освещенную область без деталей (НЕ СМОТРИТЕ НА СОЛНЦЕ). Вращая окуляр, добейтесь наилучшей видимости прицельной сетки. Затяните фиксирующее кольцо.
2. Установите прицел на оружие на планку «ласточкин хвост» шириной 11-12 мм в удобное положение, на безопасном расстоянии от глаза стрелка. Убедитесь, что люфты отсутствуют и затяните винты кронштейна.
3. Если прицельная сетка расположена неровно, ослабьте винты крепления прицела и поверните прицел.

Пристрелка

1. Снимите защитные колпачки с юстировочных винтов.
2. Если СТП (средняя точка попадания) находится НИЖЕ мишени, вращайте винт вертикальной юстировки ПРОТИВ часовой стрелки. Если СТП находится ЛЕВЕЕ мишени, вращайте винт горизонтальной юстировки ПРОТИВ часовой стрелки.
3. После пристрелки установите защитные колпачки юстировочных винтов на место.

Элементы прибора



Гарантийные обязательства:

Гарантия предусматривает безвозмездное устранение скрытых дефектов изготовления в течение гарантийного срока. Гарантийный срок хранения и эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства утрачивают силу в следующих случаях:

1. наличие повреждений, вызванных неправильным применением, несоблюдением правил хранения и/или транспортировки, механических повреждений, повреждений из-за воздействия агрессивных веществ;
2. наличие следов изменения конструкции, неквалифицированного ремонта и других не предусмотренных инструкцией вмешательств;
3. возникновение неисправностей, вызванных действиями непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.);

Организация, уполномоченная на принятие претензий на территории РФ: ООО «ЦЭК», г. Москва, ул. Киевская, д. 22, пом. 3/1. Гарантийный и послегарантийный ремонт и обслуживание производятся ООО «Модуль» и осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Полимерная, д. 8 стр. 2 ; +7 (963) 722-15-07; service@arkonoptics.ru