




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пистолет пневматический ARKON B84M



Made in Taiwan

Организация, уполномоченная на принятие претензий на территории РФ: ООО «ЦЭК», г. Москва, ул. Киевская, д. 22, пом. 3/1.

Гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание производит: ООО «Модуль», г. Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2.

☎ +7 (963) 722-15-07 ✉ service@arkonoptics.ru

Основные характеристики

Модель ARKON B84M
Калибр 4,5 мм
Источник энергии баллончик CO₂ 12 г
Вид пуль стальные шарики для пневматики 4,5 мм

Дульная энергия не более 3 Дж
Емкость магазина 15 шт.
Масса 583 г



Рис. 1

Устройство

Изучите устройство Вашего нового пистолета. На рис. 1 показано название основных частей.

Использование предохранителя

- Опустите рычажок для выполнения стрельбы (рис. 2).
- Поднимите рычажок для постановки на предохранитель (рис. 3).

Установка баллончика CO₂

- Поставьте пистолет на предохранитель.
- Нажмите кнопку сброса магазина и выньте магазин из рукоятки (рис. 4).
- Снимите левую накладку рукоятки (рис. 5).
- Ключом, закрепленном в накладке, отверните поджимной винт против часовой стрелки, освободив достаточно места для баллончика (рис. 6).
- Установите новый баллончик (рис. 7), заверните поджимной винт до упора.
- Установите накладку на место.

Снаряжение магазина

- Отведите подаватель шариков вниз и зафиксируйте (рис. 9).
- Зарядите шарики в магазин (рис. 10).
- Аккуратно освободите подаватель.
- Вставьте снаряженный магазин в рукоятку до щелчка.

Стрельба

- Направьте пистолет в сторону цели, снимите с предохранителя (рис. 2), прицельтесь и нажмите на спусковой крючок.
- После окончания стрельбы поставьте пистолет на предохранитель (рис. 3).

Даже разряженный пистолет должен направляться только на безопасную цель. Помните, что после того, как шарики закончились, нажатие на спусковой крючок вызовет лишь разрядку баллончика.



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10

Требования безопасности

- Пневматический пистолет предназначен для личного использования с целью развлекательной стрельбы при соблюдении необходимых мер безопасности. Неправильное или неосторожное использование может привести к серьезным травмам или к смерти.
- Запрещено использование лицами, не ознакомленными с данной инструкцией. Использование лицами моложе 18 лет возможно только в присутствии родителей или законных представителей.
- Никогда не направляйте пневматический пистолет на себя, на людей и животных, даже если он не заряжен.
- Выбирайте безопасную цель. Стальные шарики могут ricochet от твердых поверхностей и от воды.
- Всегда используйте защитные очки при стрельбе.
- Всегда ставьте пистолет на предохранитель после выстрела. Снимайте с предохранителя только во время стрельбы.
- После завершения стрельбы пистолет должен быть полностью разряжен. Поставьте на предохранитель, выньте баллончик, выньте неиспользованные шарики.
- Не допускайте нагревания баллончиков выше 50°C, они могут взорваться. Не вскрывайте баллончики и не кладите их в огонь. Не оставляйте пистолет под воздействием высокой температуры или прямых солнечных лучей на долгое время.
- Используйте только 12 гр. CO₂ баллончики. Использование других типов баллонов запрещено, может привести к поломке пистолета и к травмам.
- Используйте только стальные шарики 4.5 мм. Повторное использование шариков запрещено.

Внимание

Производитель и импортер не несут ответственности за использование изделия и/или внесение в него изменений, запрещенных действующим законодательством.

Гарантийные обязательства

Гарантия предусматривает безвозмездное устранение скрытых дефектов изготовления в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 18 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства утрачивают силу в следующих случаях:

- наличие повреждений, вызванных неправильным применением, несоблюдением правил хранения и/или транспортировки, нарушением требований инструкции;
- наличие механических повреждений или повреждений из-за воздействия агрессивных веществ;
- наличие следов изменения конструкции, неквалифицированного ремонта и других не предусмотренных инструкцией вмешательств;
- возникновение неисправностей, вызванных действиями непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.).

Дата продажи

Продавец