

Инструкция по эксплуатации

Коллиматорный прицел | ARKON B400



Меры предосторожности



Никогда не смотрите на солнце прямо через прицел.



Перед любыми манипуляциями с прицелом убедитесь, что оружие разряжено и поставлено на предохранитель.

Характеристики

Увеличение	1х
Элемент питания	CR2032
Размер объектива, мм	23 x 16
Прицельная марка	Красная точка
Уровни яркости	5
Вес, г	65

Подготовка прибора к работе

1. Установите прицел на оружие на стандартную планку Weaver/ Picatinny в удобное положение, на безопасном (не менее 8-10 см) расстоянии от глаза стрелка. Убедитесь, что люфты отсутствуют и затяните винты кронштейна.
2. Установите батарейку CR2032 в отсек для элемента питания.


Включение, регулировка яркости, выключение

1. Для включения нажмите кнопку ▲ (Яркость +) или ▼ (Яркость -).
2. Для увеличения яркости прицельной метки нажимайте на кнопку ▲, для уменьшения – ▼.
3. Долгое (более 3 сек.) нажатие на кнопку ▲ или ▼ выключает прицел.
4. При бездействии в течение приблизительно 2 часов коллиматорный прицел выключается автоматически.

Пристрелка

1. Если СТП (средняя точка попадания) находится НИЖЕ мишени, вращайте винт вертикальной юстировки по направлению стрелки «UP».
 2. Если СТП находится ЛЕВЕЕ мишени, вращайте винт горизонтальной юстировки по направлению стрелки «R».
- Один клик винта соответствует смещению СТП на 1 MOA (~ 2.9 см на 100 м).

Элементы прибора



Гарантийные обязательства:

Гарантия предусматривает безвозмездное устранение скрытых дефектов изготовления в течение гарантийного срока. Гарантийный срок хранения и эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. Гарантийные обязательства утрачивают силу в следующих случаях:

1. наличие повреждений, вызванных неправильным применением, несоблюдением правил хранения и/или транспортировки, механических повреждений, повреждений из-за воздействия агрессивных веществ;
2. наличие следов изменения конструкции, некачественного ремонта и других не предусмотренных инструкцией вмешательств;
3. возникновение неисправностей, вызванных действиями непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.).

Организация, уполномоченная на принятие претензий на территории РФ: ООО «ЦЭК», г. Москва, ул. Киевская, д.22, пом. 3/1. Гарантийный и послегарантийный ремонт и обслуживание производятся ООО «Модуль» и осуществляется по адресу: Москва, ул. Полимерная, д. 8 стр. 2; +7 (963) 722-15-07; service@arkonoptics.ru