

# ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА STURMAN

Инструкция по применению

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Sturman 20-60x60	Sturman 25-75x75
Мах увеличение:	60	75
Мін увеличение:	20	25
Асферические линзы:	нет	нет
Ближняя дистанция (м):	10	12
Влагозащищенность:	есть	есть
Водонепроницаемость:	нет	нет
Диаметр выходного зрачка (мм):	3...1	3...1
Поле зрения (град):	2,2...1,1	1,65...0,8
Поле зрения (м/1000м):	38,5...19	29...14
Тип призм:	Рого	Рого
Удаление выходного зрачка (мм):	16,5...13	12,4...10
Цвет:	Чёрный	Чёрный
Вес брутто (кг):	1,9	1,95
Вес нетто (кг):	0,95	1,23
Габариты (мм):	длина 355мм	длина 430

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Зрительная труба
2. Штатив
3. Чехол
4. Инструкция по эксплуатации

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Извлеките прибор из чехла.
  2. Снимите крышку с объектива.
  3. Поверните механизм изменения кратности для установки желаемого увеличения.
  4. Наблюдая интересующий Вас объект, отрегулируйте фокусировку вращением окуляра.
- При использовании прибора при больших увеличениях желательна его установка на штатив.

**Категорически запрещается наводить трубу на Солнце и источники яркого излучения.**

## ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Ваш прибор рассчитан на длительную эксплуатацию. При необходимости Вы можете почистить его сухой салфеткой.
2. При чистке оптики используйте мягкую салфетку и спирт. Никогда не лейте спирт прямо на линзу.
3. Конденсат может появиться на линзах после того, как Вы внесли прибор с холода в помещение. Это обычное явление, и в течение часа конденсат должен исчезнуть.
4. Не окунайте прибор в воду и не оставляйте на дожде. Он влагостоек, но водонепроницаем.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок прибора 12 месяцев с даты продажи при условии его правильной эксплуатации. Данная гарантия не имеет силы, если прибор был вскрыт, с ним плохо обращались, дефекты связаны с несанкционированными ремонтными работами. По вопросам ремонта обращайтесь по месту покупки.

Оптовые поставки: ЗАО фирма «Гимэкс»

**Отметка о продаже:**

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
М.П.